

M Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue Colton, California 92324, USA
(909) 783-1841

Le presenti istruzioni sono valide
per i seguenti prodotti:

REF 4410



1. Collocare le compresse Bite-Tab sulla parte superiore della forchetta. Lasciare ammorbidire il composto in acqua tiepida (125°F o 40°C).

2. Collocare la forchetta della bocca del paziente e registrare i denti mascellari con le compresse Bite-Tab. Rimuovere, lasciar raffreddare e

3. Valutare la curva di Spee dei denti inferiori per determinare se lo stabilizzatore della forchetta richiede modifiche. Molto spesso, i secondi molari possono entrare in contatto con la forchetta, fungendo da fulcro.



4. Asciugare la parte inferiore della forchetta con un panno o con aria compressa.

5. Modificare lo stabilizzatore della forchetta secondo necessità, tagliando la parte posteriore.

6. Rimuovere la carta posteriore dallo stabilizzatore della forchetta.



7. Fissare lo stabilizzatore della forchetta al lato inferiore della forchetta, che dovrà essere asciutto.

8. Le parti tagliate in precedenza possono essere gettate o aggiunte nelle aree che lo richiedano.

9. Dopo aver inserito nuovamente la forchetta nella bocca del paziente, chiedetegli di chiudere i denti fino all'indurimento della schiuma. Effettuare la consueta procedura con l'arco facciale. Rimuovere lo stabilizzatore della forchetta prima di iniziare la procedura di montaggio.

Brevetto U.S.A. in corso di registrazione.



⊗ Non utilizzare più di una volta al fine di evitare la contaminazione crociata tra i pazienti.